

COMPLEX INTENSIVREINIGER PULITORE DETERGENTE INTENSO



TIPO DI PRODOTTO:

COMPLEX Pulitore Detergente – Intenso è un detergente concentrato, specialmente sviluppato per togliere sporco intenso – anche da superfici di legno Teak, Bandirai o simili legni esotici, idoneo per togliere imbratto causato a influssi atmosferici, infestazioni da alghe, ingrigimento, grasso, olio e altro sporco.

APPLICAZIONE:

Dopo l'applicazione e dopo aver lasciato agire, togliere il detergente con acqua mediante spazzola o con apposito scotch brite, affinché la superficie prenda la tonalità desiderata. Se necessario ripetere l'operazione. Non eseguire la pulizia sotto 8°C. Successivamente sciacquare bene con acqua pura. Su ampie superfici è consigliabile trattare sezione per sezione. Non lasciar indurire il pulitore detergente sulla superficie trattata. Resa: secondo grado di sporco e diluizione: tra 15 e 75 m² con un litro.

DOSAGGIO:

La diluizione del **Pulitore Detergente – Intenso** dipende del grado di sporcizia: Usare puro o diluito la massima 1:5 con acqua; applicare su legno preinumidito e lasciar agire per qualche minuto.

ATTENZIONE:

Dopo la pulizia con **Pulitore Detergente – Intenso** e successiva essiccazione per 12 – 24 ore, bisogna trattare il legno Teak o Bandirai con COMPLEX Ora – olio di cura per impedire un precoce ingrigimento e gli influssi da intemperie, nonché per prevenire nuovo imbratto.

CONFEZIONI: da 1 o 5 litri

MAGAZZINAGGIO:

a temperatura ambiente e in contenitori chiusi all'origine: almeno 12 mesi.

INDICAZIONI:

Il prodotto non contiene sostanze pericolose secondo la legge per Sostanze Chimiche ChemV. Tenere prodotti detergenti e pulitori fuori della portata dei bambini.

Quanto contenuto nella presente scheda tecnica è basato sui ns. studi e sulle ns. esperienze. Data la molteplicità dei fattori che concorrono alla corretta applicazione dei prodotti, non possiamo assumerci alcuna garanzia per l'esito delle Vs. lavorazioni.



PRODOTTI - HU - COMPLEX®